

Сельскохозяйственная техника

	Замок зажигания	
	Ручной тормоз	
	Ножной тормоз	
	Парковка	
	Обратный	
	Двигатель работает	
	Полное время раб. двигат.	
	Полный пробег авто - Подсчитано	
	Полный расход топлива	
	Уровень топлива в баке	
	Обороты двигателя	
	Температура двигателя	
	Скорость автомобиля	
	Нагрузка на оси 1	
	Уровень жидкости Adblue	
	Положение педали газа	
	Нагрузка двигателя	
	Время жатки	
	Убранная площадь	
	Частота вращения молотильного барабана	
	Включение жатки	
	Молотьба	
	Выброс зерна из бункера	
	Левый джойстик влево	
	Левый джойстик вперед	
	Левый джойстик назад	
	Левый джойстик вправо	
	Правый джойстик влево	
	Правый джойстик вперед	
	Правый джойстик назад	
	Правый джойстик вправо	
	Включена первая передняя гидравлика	
	Включена третья передняя гидравлика	
	Включена третья передняя гидравлика	
	Включена четвёртая передняя гидравлика	
	Включена передняя ТСП	
	Включен передний ВОМ	
	Включена первая задняя гидравлика	
	Включена вторая задняя гидравлика	
	Включена третья задняя гидравлика	
	Включена четвёртая задняя гидравлика	
	Включён задний ТСП	
	Включен задний ВОМ	
	Круз	
	Предупреждающий свет	
	Габаритные огни	
	Ближний свет	
	Дальний свет	
	Оператор отсутствует!	
	STOP	
	Давление / уровень масла	
	Зарядка аккумулятора	
	Проверит двигатель	
	Наружное освещение	
	Низкий уровень топлива	
+	Параметр доступен в зависимости от оборудования автомобиля	
+	Параметр доступен по запросу	
+	Параметр доступен в зависимости от номера VIN	
+	Параметр может быть недоступен через бесконтактный считыватель P400	